

INSTRUKCJA OBSŁUGI

TL-1 Profesjonalny Palnik Gazowy 1300°C

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi oraz ostrzeżeniami dotyczącymi użytkowania produktu.

NAPEŁNIANIE PALNIKA GAZEM (zestaw nie zawiera gazu):

1. Upewnić się, że palnik jest wyłączony – przełącznik OFF (E) jest wciśnięty.
2. Odwrócić palnik dyszą do dołu, a następnie wprowadzić końcówkę butli z gazem do zbiornika lutownicy (A) i docisnąć.
3. Napełnienie zbiornika w palniku może zająć kilka sekund.

PO NAPEŁNIENIU ZBIORNIKA GAZEM NALEŻY ODCZekać KILKA MINUT AŻ GAZ USTABILIZUJE SIĘ.

URUCHOMIENIE PALNIKA

1. Regulator płomienia (B) ustawić mniej więcej w połowie odległości między „+” a „-”.
2. Wcisnąć i przytrzymać przycisk blokady przed dziećmi (C), po czym nadal go wciskając wcisnąć kciukiem przycisk uruchamiający palnik (D).
3. Po uruchomieniu powinien być słyszalny dźwięk rozprężającego się gazu oraz powinien pojawić się niebieski płomień.
4. Po zapaleniu się płomienia można zwolnić przycisk uruchamiający. Płomień będzie się palił do czasu wciśnięcia przycisku wyłączenia OFF (E) lub do wyczerpania się gazu w zbiorniku palnika.
5. Rozmiar i temperatura płomienia mogą być regulowane w zależności od potrzeb poprzez odpowiednie przesuwanie regulatora płomienia (B) między znakami „+” i „-”.
6. Aby wyłączyć palnik, należy całkowicie wcisnąć przycisk wyłączenia OFF (E).

OSTRZEŻENIE

- Przechowywać z dala od dzieci.
- Po użyciu należy zawsze upewnić się co do całkowitego wygaśnięcia płomienia. Przed odłożeniem upewnić się, czy palnik ostygł wystarczająco, aby nie uszkodzić okolicznych przedmiotów.
- Płomień palnika może być praktycznie niewidoczny w świetle dziennym lub przy mocnym sztucznym oświetleniu.
- Palnik uruchamiać zawsze kierując płomień z dala od twarzy, ciała, ubrań oraz przedmiotów łatwopalnych.
- Nie wystawiać na działanie temperatur powyżej 50°C oraz chronić przed przedłużonym działaniem promieni słonecznych.

Specyfikacja palnika TL-1

Zakres temperatur: do 1300°C
Wymiary: Ø43mm (139 x 174 mm – szer x wys)
Masa: 255g (z pustym zbiornikiem – bez gazu)
Zasilanie: butan (gaz do zapalniczek)
Pojemność zbiornika gazu: 65ml
Czas pracy: ok. 60 min



Ochrona środowiska:

Urządzenie podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC. Symbol obok oznacza, że produkt musi być utylizowany oddzielnie i powinien być dostarczany do odpowiedniego punktu zbierającego odpady. Nie należy go wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z przedstawicielem przedsiębiorstwa lub lokalnymi władzami odpowiedzialnymi za zarządzanie odpadami.