


INSTRUKCJA OBSŁUGI

AR-ES530


PODRĘCZNA LUTOWNICA GAZOWA

**PRZED UŻYCIEM LUTOWNICY GAZOWEJ
NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI**



NAPEŁNIANIE LUTOWNICY GAZEM

- upewnić się, że lutownica jest wyłączona
- odwrócić lutownicę grotem do dołu, a następnie wprowadzić końcówkę butli z gazem do zaworu zbiornika gazu w lutownicy
- po kilku sekundach zbiornik lutownicy powinien być napełniony



**PO NAPEŁNIENIU LUTOWNICY GAZEM
NALEŻY ODCZEKAĆ PARĘ MINUT AŻ GAZ
WEWNĄTRZ ZBIORNIKA USTABILIZUJE SIĘ.**




WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE LUTOWNICY

- zmienić pozycję przełącznika ON/OFF na **ON** (maksymalnie w prawo) aby włączyć lutownicę
- zmienić pozycję przełącznika ON/OFF na **OFF** (maksymalnie w lewo) aby wyłączyć lutownicę



TEMPERATURA GROTA

- regulacja temperatury grota odbywa się poprzez zmianę pozycji pokrętki **-/+** (przesunięcie w prawo zwiększa temperaturę, a w lewo zmniejsza)



PODPALANIE PŁOMIENIA

- uruchomić lutownicę
- uruchomić zapalarkę wbudowaną w osłonę lutownicy maksymalnie blisko żarnika
- po kilku sekundach żarnik zaczyna świecić się na pomarańczowo

WYMIANA GROTÓW

- przed przystąpieniem do wymiany grotów należy upewnić się, że grot nie jest gorący
- wymiana grota jest bardzo prosta i polega na odkręceniu grota i nakręceniu nowego



Urządzenie podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC. Symbol obok oznacza, że produkt musi być utylizowany oddzielnie

i powinien być dostarczany do odpowiedniego punktu zbierającego odpady. Nie należy go wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z przedstawicielem przedsiębiorstwa lub lokalnymi władzami odpowiedzialnymi za zarządzanie odpadami.

**LUTOWNICA MUSI OSTYGNAĆ
PRZED ODŁOŻENIEM JEJ NA
MIEJSCE PRZECHOWYWANIA**

SPECYFIKACJA

Zakres temperatur200°C+400°C
Wymiary137x28x20 mm
Masa58 g
Zasilaniebutan (gaz do zapalniczek)
Pojemność zbiornika gazu5 ml
Czas pracy20 minut

Aktualizacja 2008-12-08 SB

AR-ES530 Nr Kat. 202501

**PODRĘCZNA
LUTOWNICA GAZOWA**

Wyprodukowano na Tajwanie
Importer: BIALŁ Sp. z o.o.
Otomin, ul. Słoneczna 43
80-174 GDAŃSK
www.biall.com.pl

OSTRZEŻENIE



Trzymać z dala od dzieci



Po użyciu upewnić się czy urządzenie zostało prawidłowo wyłączone



Nie wystawiać na działanie słońca lub temperatury >50°C



Używać z dala od twarzy i ubrania